

Verlegehinweise

für Solum Massivholzdielen

- 1) Bei Lagerholzkonstruktion nur getrocknetes Holz verwenden.
- 2) Balkenabstand max. 50 cm bei 21 mm starken Dielen. Bei 27 mm Dielen max. 80 cm Abstand.
- 3) Zwischenräume können mit Dämmstoff, Styropor, Perlite oder auch Trittschalldämmung ausgelegt werden.
- 4) Die folierten Dielen ungeöffnet ca. 24 Std. im zu verlegenden Raum akklimatisieren lassen. Die Raumtemperatur sollte ca. 20 C betragen.
- 5) Verlegung der Dielen in Richtung des Hauptlichteinfalls.
- 6) Erste Dielenreihe muss einen Mindestabstand von 10mm zur Wand haben. Wird später durch die Fußleiste überdeckt.
- 7) Dielen durch die Feder in die UK (Unterkonstruktion) schrauben. Schlanke Schrauben mit glattem Hals (ohne Gewinde) verwenden. So wird die Diele fest an die UK gezogen. Abhängig von der Holzart empfehlen wir das Vorbohren der Diele.
- 8) Wenn keine Endspundung vorhanden muss auf der UK gestoßen werden. Bei Dielen mit Endspundung kann im Feld gestoßen werden. Unbedingt vermeiden, dass 2 nebeneinander liegende Reihen 2 Stöße im gleichen Feld haben.
- 9) Schlagklotz verwenden, um die Feder nicht zu beschädigen. (benutzen Sie ein Dielenreststück von ca. 30 cm Länge.
- 10) Nach Verlegung, leicht schleifen und den Boden mit Öl, Lack... behandeln.
- 11) Achten Sie auf das Raumklima (siehe Tabelle).
- 12) Pflegemittel erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Holzfachhändler. Fußboden niemals nass wischen sondern feucht!

Wovon wir abraten:

- a) schwimmende Verlegung
- b) verleimen von N+F
- c) Verkleben auf Estrich (ziehen Sie einen Verleger zu Hilfe! Oder fragen Sie nach Solum-Duett