

## Solum Massivholzdielen

Alle Solum - Massivholzdielen sind spezialgetrocknet auf ca. 9 +- 2 % Holzfeuchte.

Achten Sie auf die richtige Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen, damit die Ausgleichsfeuchte der Solum - Massivholzdielen erhalten bleibt.

z.Bsp.: Bei einer Raumtemperatur von 20° C benötigen Sie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %, um eine Holzfeuchte von 9 % zu erreichen.

### Werte für die Holzgleichsfeuchte

% relative Luftfeuchte	Temperatur in Celsius						
	10 °	15 °	20 °	25 °	30 °	35 °	40 °
25%	5,4	5,3	5,0	4,8	4,5	4,2	3,9
30%	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
35%	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	5,5
40%	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	6,3
45%	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7,1
50%	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4	8,0
55%	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8
60%	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0	9,7
65%	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0	10,7
70%	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1	11,8
75%	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	13,2
80%	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1	14,9
85%	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1	16,9
90%	21,1	21,0	21,0	20,8	20,0	19,9	19,3